

まほろばホール機材リスト(4)

■ケーブル

種類	長さ	本数	備考
C30-C30	2m	8	
	5m	13	ギャラリー用4本(常設)含まず
	10m	18	
C30-C20	3m	20	
	5m	30	ギャラリー用4本(常設)含まず
	10m	20	
C20-C20	2m	28	
	5m	22	
	10m	19	小ホール前明かり用1本(常設)含まず
C20-C30	1m	6	
C30 < C20	2又	20	
C20 < C20	2又	38	小ホール前明かり用2本(常設)含まず
C20-T	1m	40	
C30-平行	1m	2	
C30-平行タップ ^(4口)	1m	4	
C20-平行	1m	8	
C20-平行タップ ^(4口)	1m	4	
平行-C20	1m	8	袖明かり用2本(常設)含まず
平行-平行	1m	8	袖明かり用1本(常設)含まず
平行-平行タップ ^(4口)	2.5m	1	上手音響ケース
	3m	2	上手音響ケース
	5m	1	
	10m	2	袖明かり用1本(常設)含まず
	20m	2	
C30-C30 ^(4chボーター)	10m	5	上手鳥屋
	20m	2	上手鳥屋